



Gipsgebundene schnell aufheizbare Schmuckeinbettmasse

Gilcast HS Soft bietet:

- vorteilhafte Verarbeitungskonsistenz
- glatte Gussoberflächen mit optimaler Detailwiedergabe
- leichte Ausbettung
- schnelles Aufheizen möglich

Das Ausbetten kann je nach Legierungstyp nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur mechanisch oder bereits nach dem Verschwinden der Glühfarbe der Legierung durch Einbringen in Wasser durchgeführt werden.

Zur Oberflächenreinigung kann ein handelsübliches Abbeizmittel verwendet werden.

Kenndaten

Mischungsverhältnis:

Pulver : Wasser

1 kg : 0,36 – 0,40 l

Verarbeitungszeit

ca. 9 min

Wartezeit vor dem Aufheizen

60 min

Verarbeitung

- **Gilcast HS Soft** in das vorgelegte Wasser einstreuen, kurz durchmischen und 60 Sekunden möglichst mit Vakuumrührgerät anmischen. Bei Verwendung von Wasser mit höheren Härtegraden kann sich die Verarbeitungszeit etwas verlängern.
- Warmes Wasser (30 - 35° C) verkürzt die Verarbeitungszeit.
- 1 Stunde nach Anmischbeginn können die Küvetten direkt in den auf 750° C vorgeheizten Ofen gestellt werden.
- Zum Beispiel Gussküvetten von 10 cm können nach 90 Minuten Brenndauer abgegossen werden.

Alternativ können sie aber auch mit dem üblichen Aufheizzyklus gebrannt werden.

bis 300° C mit 60° C / Std.

bis 750° C mit 100° C / Std.

Bitte beachten!

Gilcast HS Soft nicht mit anderen Produkten mischen!

Lagerbeständigkeit

in gut verschlossenen, feuchtigkeitsdichten Gebinden ca. 12 Monate.

Verpackung

Papiersäcke mit Folieneinlage	25 kg
Big Bag	1000 kg

Vorstehende Angaben erfolgen nach bestem Wissen und sorgfältiger Prüfung. Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Produkte, haften jedoch nicht für Weiterverarbeitungsergebnisse, die in der Regel außerhalb unseres Einflussbereiches entstehen.



SRL Dental GmbH

Giulinistraße 2, 67065 Ludwigshafen am Rhein - Germany

Phone: +49 621 - 49085-600 / Fax: +49 621 - 49085-659

Web: www.srldental.com / E-Mail: info@srl-dental.de