



LUDUR 500 SP

Synthetischer Hartformengips zur Herstellung von Modellen im Werkzeugbau z.B. für die Auto- und Flugzeugindustrie

Vorteile von Ludur 500

Synthesegipsbasis garantiert hochwertige Qualität mit hervorragender Detailwiedergabe.

Die kontrollierte sehr geringe Expansion ergibt hohe Maßgenauigkeit und verhindert Rissebildung.

Optimale Oberflächenhärte sichert hohe Abformstückzahlen.

Kenndaten

Mischungsverhältnis:

Pulver : Wasser	4 kg : 1 ltr.
=Mischungsvolumen	2,4 Liter
Verarbeitungszeit	ca. 9 Min.
Erstarrungsende	ca. 16 Min.
Härte	über 300 N/mm ²

Verarbeitung

Pulver im angegebenen Verhältnis in das vorgelegte Wasser einstreuen, nach völliger Durchfeuchtung kräftig rühren, ohne Luftblasen einzuschlagen.

Nach einer Rührzeit von max. 2 Minuten das Gemisch in dünnem Strahl von der Mitte aus in die Form einlaufen lassen.

Bei filigranen Oberflächen zunächst nur eine dünne Schicht ausgießen und eventuelle Luftblasen mit einem Pinsel beseitigen. Nach Ablauf der Verarbeitungszeit Masse nicht mehr bewegen.

Besondere Hinweise:

Ludur 500 und Anmischwasser sollen vor dem Mischen eine Temperatur von ca. 20°C haben. Material, das bei stärker abweichenden Temperaturen gelagert war, ist vor der Verwendung einige Stunden zu klimatisieren.

Die Mischeinrichtung muss frei von Rückständen sein.

Verpackung

Papiersäcke mit Folieneinlage 25 kg

Lagerbeständigkeit

In gut verschlossenen, feuchtigkeitsdichten Gebinden ca. 12 Monate.

Vorstehende Angaben erfolgen nach bestem Wissen und sorgfältiger Prüfung. Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Produkte, haften jedoch nicht für Weiterverarbeitungsergebnisse, die in der Regel außerhalb unseres Einflussbereiches entstehen.



SRL Dental GmbH

Giulinistraße 2, 67065 Ludwigshafen am Rhein - Germany

Phone: +49 621 - 49085-600 e/Fax: +49 621 - 49085-659

Web: www.srldental.com / E-Mail: info@srl-dental.de

07/2023